
STRONGHOLD™

Assembly Instructions

US Leisure





US Leisure, 2369 Charles R. Jonas Hwy, Stanley, NC 28164.
Phone Number: 1 - 877 - 638 - 7056, ext. 6 Website: www.usleisureoutdoor.com

Made in USA



READ THIS FIRST!



BEFORE BEGINNING ASSEMBLY:

1. **Remove parts from boxes and make sure all parts are present and in good condition.**
2. **Review the suggested tool list below and ensure you have the right tools ready before beginning assembly.**
3. **Two adults are required for assembly, although it is recommended a third adult be available as an instruction reader.**
4. **READ THE INSTRUCTIONS!!! Also included is a DVD overview of assembly instructions. It is recommended that you watch the DVD completely before beginning. However, the DVD is NOT the complete assembly instructions, only an overview.**

DO NOT CONTACT STORE!


For assistance, including missing or broken parts, please call
US Leisure Customer Service at:

1-877-638-7056

EXT. #6

Our friendly customer service representatives will be happy to assist you on Monday through Friday, 8 AM to 5 PM Eastern Standard Time.
Customers outside of US and Canada, please contact the store for assistance.

Suggested Tools:
(Not Included)





¡PRIMERO LEA ESTA INFORMACIÓN!



ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE:

1. **Retire las piezas de las cajas y verifique que estén todas las piezas y que se encuentren en buen estado.**
2. **Revise la lista de herramientas sugeridas y verifique que tenga las herramientas correctas antes de comenzar el montaje.**
3. **Se requieren dos adultos para realizar el montaje aunque se recomienda la presencia de un tercer adulto para que lea las instrucciones.**
4. **¡¡¡LEA LAS INSTRUCCIONES!!! También se incluye un DVD de resumen con las instrucciones de montaje. Se recomienda que vea el DVD completo antes de comenzar. Sin embargo, el DVD NO incluye las instrucciones completas de montaje, sólo un resumen.**


¡NO LLAME A LA TIENDA!

Para obtener asistencia, incluyendo piezas faltantes o rotas, llame al Servicio al cliente de US Leisure al:

1-877-638-7056
EXT. 6

Nuestros amables representantes de servicio al cliente con gusto lo atenderán de lunes a viernes, de 8:00 a 5:00 p.m. horario estándar del este. Los clientes que viven fuera de los Estados Unidos o Canadá, deben comunicarse con la tienda para obtener ayuda.

Herramientas sugeridas:
(no incluidas)



US Leisure®

www.usleisureoutdoor.com

STRONGHOLD

10' X 8' X 8' Outdoor Shed   Model # 157478

READ THIS PAGE BEFORE ASSEMBLY OF YOUR NEW SHED

Reminder:

Please register your product at www.usleisureoutdoor.com or mail the registration card provided with your instructions.

Building Code Notice:

Consult all local building codes, as well as city, county, and state ordinances to ensure that the construction of this shed does not require a building permit. Proper documentation and approvals may also be required by your neighborhood. Be sure to research this information before assembly of your shed.

Level Surface Required:

Surface must be leveled before starting installation. Recommended surfaces for installation include cement or treated wood deck style surface. If the surface is not properly leveled, the shed will not assemble correctly. This step is very important and time saving in the assembly of the shed.

Required Tools Notice:

Some tools are required for the assembly of this shed. Please ensure you have the proper tools before beginning assembly. In some cases, a power screwdriver or drill is required. The plastic used in the construction of your shed can be damaged by over tightening of screws. To avoid damage, it is strongly recommended that the power screwdriver or drill be low powered or equipped with an adjustable clutch set on low torque setting. If neither is available, use of a hand screw driver would be best to avoid over tightening of screws. **Soapy water can be used to lubricate tight fitting joints in assembly.**

Prevention of Floor Damage:

Sharp objects can puncture and damage your floor. It is recommended to place sharp or heavy objects on a wooden block between the object and the floor.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS: ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

To ensure safety, do not attempt to assemble this shed without reading and following the instructions carefully. Check the entire box and all inside packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly you must read the instructions thoroughly and identify all parts using the parts list in this document. Proper and complete assembly, use and supervision are essential for proper orientation and to reduce risk of accident or injury.

- Do not use or store hot objects such as grills, blow torches, welding equipment, etc. in the shed.
- If using ladder during assembly use extreme caution.
- Two capable adults are required for shed assembly. It is also recommended that a third adult function as an instruction reader.

www.usleisureoutdoor.com

STRONGHOLD

Cobertizo exterior de 10' x 8' x 8' (3.05 m x 2.44 m x 2.44 m)
Modelo N.º 1574789

LEA ESTA PÁGINA ANTES DE MONTAR SU NUEVO COBERTIZO

Recordatorio:
Registre su producto en www.usleisureoutdoor.com o bien envíe por correo la tarjeta de registro que viene con las instrucciones.

Aviso sobre los códigos de construcción:

Consulte todos los códigos de construcción locales y las ordenanzas del estado, del condado o de la ciudad para asegurarse de que la construcción de este cobertizo no requiere un permiso de construcción. Es posible que también se requiera la documentación y las aprobaciones apropiadas por parte de su vecindario. Asegúrese de averiguar estos datos antes de montar el cobertizo.

Se requiere una superficie nivelada:

Se debe nivelar la superficie antes de comenzar la instalación. Las superficies recomendadas para la instalación incluyen cemento o una superficie similar a una plataforma de madera tratada. Si la superficie no está nivelada adecuadamente, el cobertizo no se montará correctamente. Este paso es muy importante y ahorra mucho dinero en el montaje del cobertizo.

Aviso sobre las herramientas necesarias:

Se requieren algunas herramientas para el montaje de este cobertizo. Asegúrese de que tiene las herramientas adecuadas antes de comenzar el montaje. En algunos casos, se requiere un destornillador o taladro eléctrico. El plástico utilizado para la construcción del cobertizo se puede dañar si los tornillos se ajustan demasiado. Para evitar daños, se recomienda encarecidamente que el destornillador o el taladro eléctrico tengan baja potencia o estén equipados con un embrague regulable fijado en la función de baja torsión. Si no tiene a disposición estás herramientas, utilice un destornillador manual para no ajustar demasiado los tornillos.

Prevención de daños en el piso:

Los objetos punzantes pueden perforar y dañar el piso. Se recomienda colocar los objetos punzantes o pesados sobre un bloque de madera entre el objeto y el piso.

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ⚠

SI NO RESPETA ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD Y ANULAR LA GARANTÍA.

Para garantizar la seguridad, no intente montar este cobertizo sin leer o seguir las instrucciones cuidadosamente. Verifique la caja completa y todo el material de embalaje interior para saber si están las piezas y/o hay material de instrucción adicional. Antes de comenzar el montaje debe leer las instrucciones detenidamente e identificar todas las piezas usando la lista de piezas de este documento. El montaje, el uso y la supervisión correctos y completos son fundamentales para la orientación adecuada y para reducir el riesgo de sufrir accidentes o lesiones.

- No use ni guarde objetos como parrillas, lámparas de soldar, equipo para soldar, etc. en el cobertizo.
- Tenga extrema precaución si usa una escalera durante el montaje.
- Se requieren dos adultos capaces para realizar el montaje del cobertizo. También se recomienda que un tercer adulto lea las instrucciones.

Parts List for the 10' x 8' x 8' STRONGHOLD Shed:

Part Name	Part Letter	Quantity
Right Floor Panel	RF	2
Center Floor Panel	CF	2
Left Floor Panel	LF	2
Window Panel	WP	2
Left Window Shutter	LWS	2
Right Window Shutter	RWS	2
Left Window End Cap	LWC	2
Right Window End Cap	RWC	2
Left Window Handle	LWH	2
Right Window Handle	RWH	2
Front Panel	FL/FR	2
Left Window Panel	WL	2
Right Window Panel	WR	2
Rear Panel	RR/RL	2
Rear Center Left Panel	RCL	1
Rear Center Right Panel	RCR	1
Left Door	LD	1
Right Door	RD	1
Door Plug	DP	4
Interior Door Handle	ID	2
Exterior Door Handle	DH	2
Door Hinge	H	6
Door Latch Pin	LP	2

Part Name	Part Letter	Quantity
Panel Plugs	PP	136
Left Gable Panel	LG	2
Center Gable Panel	CG	2
Right Gable Panel	RG	2
Short Shelf	GSS	2
Long Shelf	GLS	2
Roof Panel	RP	6
Sky Light	SK	2
Sky Light Plug	SP	2
Corner Lock	CL	8
Plastic Screws	PS	36
Gutter Wall Connector	GC	4
Truss Connector	TC	2
Standard Extension	SE	1
Roof Truss Channel	RC	4
Shelf Standard Support	SS	7
Roof Truss Brace	RB	2
Wall Gable Support	WGS	4
Roof Support	RS	6
Gable Support	GS	1

Bag 1:

Item Number	Description	Quantity
504009	Hex Head bolt 1/2"	13
504092	Hex Head bolt 21/2"	8
910054	Hex Nut 1/4"	21
206143	10 x 3/4" Phillips head screw	20
204206	12 x 3/4" Phillips head screw	40
204221	12 x 11/2" Phillips head screw	33

Bag 2:

Item Number	Description	Quantity
	Door Lock (DL)	1
	Door Latch (LCH)	1
206108	Flat Head Screw	4

Lista de piezas para el cobertizo STRONGHOLD de 10' x 8' x 8' (3.05 m x 2.44 m x 2.44 m):

Nombre de la pieza	Letras de la pieza	Cantidad
Panel derecho de piso	RF	2
Panel central de piso	CF	2
Panel izquierdo de piso	LF	2
Panel de ventana	WP	2
Persiana de ventana izquierda	LW S	2
Persiana de ventana derecha	RW S	2
Dintel lateral de ventana izquierda	LWC	2
Dintel lateral de ventana derecha	RWC	2
Manija de ventana izquierda	LWH	2
Manija de ventana derecha	RWH	2
Panel delantero	FL/FR	2
Panel de ventana izquierda	WL	2
Panel de ventana derecha	WR	2
Panel trasero	RR/RL	2
Panel izquierdo central trasero	RCL	1
Panel derecho central trasero	RCR	1
Puerta izquierda	LD	1
Puerta derecha	RD	1
Tapón de puerta	DP	4
Manija interior de puerta	ID	2
Manija exterior de puerta	DH	2
Bisagra de puerta	H	6
Pasador de pestillo de puerta	LP	2

Nombre de la pieza	Letras de la pieza	Cantidad
Tapones de panel	PP	136
Panel de hastial izquierdo	LG	2
Panel de hastial central	CG	2
Panel de hastial derecho	RG	2
Estante corto	GSS	2
Estante largo	GLS	2
Panel de techo	RP	6
Tragaluz	SK	2
Tapón de tragaluz	SP	2
Cierre de ángulos	CL	8
Tornillos plásticos	PS	36
Conector de pared de canalón	GC	4
Conector de armazón	TC	2
Extensión estándar	SE	1
Canaleta de armazón para techo	RC	4
Soporte estándar para estante	SS	7
Puntal de armazón para techo	RB	2
Soporte de hastial de pared	WGS	4
Soporte de techo	RS	6
Soporte de hastial	GS	1


Bolsa 1:


Número de artículo:	Descripción	Cantidad
504009	Perno de cabeza hexagonal de 1/2" (1.27 cm)	13
504092	Perno de cabeza hexagonal de 2 1/2" (6.35 cm)	8
910054	Tuerca hexagonal de 1/4" (6.35 mm)	21
206143	Tornillo de cabeza Phillips de 10 x 3/4" (25 cm x 1.9 cm)	20
204206	Tornillo de cabeza Phillips de 12 x 3/4" (30.5 cm x 1.9 cm)	40
204221	Tornillo de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2" (30.5 cm x 3.81 cm)	33

Bolsa 2:

Número de artículo:	Descripción	Cantidad
	1 cerrojo de puerta (DL)	1
	1 pestillo de puerta (LCH)	1
206108	Tornillo de cabeza plana	4

Part Identification:






LF
2 - Left Floor Panel


RF
2 - Right Floor Panel

CF
2 - Center Floor Panel


WP
2 - Window Panel




LWS
2 - Left Window Shutter



RWS
2 - Right Window Shutter



LWC
2 - Left Window End Cap




RWC
2 - Right Window End Cap




LWH
2 - Left Window Handle




RWH
2 - Right Window Handle




FL/FR
2 - Front Panel




WL
2 - Left Window Panel




WR
2 - Right Window Panel




RR/RL
2 - Rear Panel




RCL
1 - Rear Center Left Panel




RCR
1 - Rear Center Right Panel




LD
1 - Left Door




RD
1 - Right Door




DP
4 - Door Plug




ID
2 - Interior Door Handle




DH
2 - Exterior Door Handle




H
6 - Door Hinge




LP
2 - Door Latch Pin



DL
1 - Door Lock





LCH
1 - Door Latch



PP
136 - Panel Plugs

Identificación de piezas:






LF
2 - panel izquierdo de piso


RF
2 - panel central de piso

CF
2 - panel derecho de piso


WP
2 - panel de ventana




LWS
2 - persiana de ventana izquierda




RWS
2 - persiana de ventana derecha



LWC
2 - dintel lateral de ventana izquierda




RWC
2 - dintel lateral de ventana derecha




LWH
2 - manija de ventana izquierda




RWH
2 - manija de ventana derecha




FL/FR
2 - panel delantero




WL
2 - panel de ventana izquierda




WR
2 - panel de ventana derecha




RR/RL
2 - panel trasero




RCL
1 - panel izquierdo central trasero




RCR
1 - panel derecho central trasero




LD
1 - puerta izquierda




RD
1 - puerta derecha




DP
4 - tapón de puerta




ID
2 - manija interior de puerta




DH
2 - manija exterior de puerta



H
6 - bisagra de puerta




LP
2 - pasador de pestillo de puerta



DL
1 - cerrojo de puerta





LCH
1 - pestillo de puerta





PP
136 - tapón de paneles


Part Identification continued:



LG
2 - Left Gable Panel



CG
2 - Center Gable Panel



RG
2 - Right Gable Panel



GSS
2 - Short Shelf



GLS
2 - Long Shelf



RP
6 - Roof Panel



SK
2 - Sky Light


SP
2 - Sky Light Plug



CL
8 - Corner Lock



PS
36 - Plastic Screws



GC
4 - Gutter Wall Connector


TC
2 - Truss Connector



25.5”
SE
1 - Standard Extension


62.5”
RC
4 - Roof Truss Channel



72”
SS
7 - Shelf Standard Support



59.8”
RB
2 - Roof Truss Brace

43.8”
WGS
4 - Wall Gable Support



30”
RS
6 - Roof Support


66.2”
GS
1 - Gable Support



504092


504009


510054



206143


204221



204206


206108


Identificación de piezas (continuación):




LG
2 - panel de hastial izquierdo




CG
2 - panel de hastial central




RG
2 - panel de hastial derecho




GSS
2 - estante corto




GLS
2 - estante largo




RP
6 - panel de techo




SK
2 - tragaluz




SP
2 - tapón de tragaluz




CL
8 - cierre de ángulo



PS
36 - tornillo de plástico



GC
4 - conector de pared del canalón




TC
2 - conector de armazón




25.5” (65 cm)

SE
1 - extensión de base




62.5” (1.59 m)

RC
4 - canaleta de armazón para techo



72” (1.83 m)

SS
7 - soporte de base para estantes




59.8” (1.52 m)

RB
2 - puntal de armazón para techo

43.8” (1.11 m)

WGS
4 - soporte de hastial para pared




30” (76 cm)


RS
6 - soporte de techo

66.2” (1.7 m)

GS
1 - soporte de hastial




504092




504009




510054



206143



204221



204206



206108

Step 1: Assemble Floor


LEVEL FLOOR SURFACE REQUIRED


This step requires:

2 - Right Floor Panels (RF)
2- Center Floor Panels (CF)
2 - Left Floor Panels (LF)
16 - 10 x 3/4" Phillips head screw

Step 1a:

Snap together a left floor panel to a right floor panel.






Step 1b:

Snap together two (2) center floor panels.

Repeat for the remaining left floor panel and right floor panel.



Paso 1: Montaje del piso


SE REQUIERE LA NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PISO


Este paso requiere:

- 2 - paneles derechos de piso (RF)
- 2 - paneles centrales de piso (CF)
- 2 - paneles izquierdos de piso (LF)
- 16 - tornillos de cabeza Phillips de 10 x 3/4" (25 cm x 1.9 cm)

Paso 1a:

Encaje un panel izquierdo de piso con un panel derecho de piso.






Paso 1b:

Encaje dos (2) paneles centrales de piso.

Repita el paso para el resto de los paneles izquierdos y derechos de piso.




Step 1c:


Hold on a 45° angle and slide center floor section together with an outer floor section.

Repeat.

This step hardware:



16 -10 x 3/4" Phillips head screw
206143




Step 1d:

Fasten floor panels together using 10 x 3/4" Phillips head screw (16).

DO NOT USE DRILL ON THIS STEP.

NOTE:

Anchors are not supplied for optional floor anchor holes! Anchors may be purchased at your local hardware store.




Paso 1c:


Mantenga un ángulo de 45 grados y deslice la sección central del piso con una sección externa del mismo.

Repita el paso.

Elementos de este paso:



16 - tornillos de cabeza Phillips de 10 x 3/4” (25 cm x 1.9 cm) 206143



Paso 1d:


Ajuste los paneles del piso con los tornillos de cabeza Phillips de 10 x 3/4” (25 cm x 1.9 cm) (16).

NO UTILICE TALADRO PARA ESTE PASO.

NOTA:

No se suministran los anclajes para los orificios de anclaje del piso opcionales.

Orificios de anclaje del piso opcionales.




Step 2: Assemble Front Corner

This step requires:

1 - Front Panel (FR)
1 - Left Window Panel (WL)
4 - Plastic Screws (PS)
2 - Corner Locks (CL)

Step 2a:

Place Left Window Panel (WL) into the side left corner and lock into position using plastic screws (PS x 2).



This step hardware:

Plastic Screws x 4


Paso 2: Montaje del ángulo delantero

Este paso requiere:

1 - panel delantero (FR)
1 - panel de ventana izquierda (WL)
4 - tornillos plásticos (PS)
2 - cierres de ángulos (CL)

Paso 2a:

Coloque el panel de la ventana izquierda (WL) en el ángulo izquierdo lateral y trábelo en su posición usando tornillos plásticos (PS x 2).




Elementos de este paso:

Tornillos plásticos x 4


Step 2b:

Place Front Panel (FR) into front left corner aligning the top corner with Left Window Panel (WL).

Lock into position using plastic screws (PS x 2)




This step hardware:



Corner Lock (CL x 2)

Step 2c:

Insert Corner Locks (CL x 2) by sliding down into locked position



NOTE:
Second person should apply pressure on opposite side of wall for easy insertion of corner lock (CL)


Corner Lock hooks must face down




Paso 2b:

Coloque el panel delantero (FR) en el ángulo izquierdo delantero alineando el ángulo superior con el panel de la ventana izquierda (WL).

Trábelos en su posición usando tornillos plásticos (PS x 2).




Elementos de este paso:



Cierre de ángulo (CL x 2)


Paso 2c:

Inserte los cierres de ángulo (CL x 2) deslizándolos hasta la posición cerrado.



NOTA:
Una segunda persona debe aplicar presión en el lado opuesto de la pared para una fácil inserción del cierre de ángulo (CL).

Los ganchos del cierre de ángulo deben estar orientados hacia abajo.



Step 3: Assemble Shuttered Window Panel

This step requires:


- 2 - Left Window Shutter (LWS)
- 2 - Right Window Shutter (RWS)
- 2 - Left Window End Cap (LWC)
- 2 - Right Window End Cap (RWC)
- 2 - Left Window Handles (LWH)
- 2 - Right Window Handles (RWH)
- 2 - Window Panel (WP)
- 2 - Plastic Screws (PS)

Step 3a:

Attach Left Window End Cap (LWC) into Left Window Shutter (LWS).

Snap Left Window Handle (LWH) into position.

Repeat attaching Right Window End Cap (RWC) and Right Window Handle (RWH) into Right Window Shutter (RWS).



NOTE: Left and right window end caps may be inserted into the shutters at the factory.


Step 3b:

Connect Right Window Shutter (RWS), starting from bottom right corner of Window Panel (WP).

Insert (RWS) buttom peg into (WP) and then snap (RWS) upper peg into position.

Close and lock shuttered window (RWS)

Repeat to install Left Window Shutter (LWS).



NOTE: Shuttered windows should be attached from outside of the Window Panel.

NOTE: Put aside one window panel to be assembled in step 4.

Paso 3: Montaje del panel de la ventana con persiana

Este paso requiere:


- 2 - persianas de ventana izquierda (LWS)
- 2 - persianas de ventana derecha (RWS)
- 2 - dinteles laterales de ventana izquierda (LWC)
- 2 - dinteles laterales de ventana derecha (RWC)
- 2 - manijas de ventana izquierda (LWH)
- 2 - manijas de ventana derecha (RWH)
- 2 - paneles de ventana (WP)
- 2 - tornillos plásticos (PS)

Paso 3a:

Conecte el dintel lateral de la ventana izquierda (LWC) con la persiana de la ventana izquierda (LWS).

Encaje la manija de la ventana izquierda (LWH) en su posición.

Repita la conexión del dintel lateral de la ventana derecha (RWC) y la manija de la ventana derecha (RWH) en la persiana de la ventana derecha (RWS).




NOTA:
Los dinteles laterales de la ventana izquierda y derecha se pueden insertar en las persianas en la fábrica.

Paso 3b:

Conecte la persiana de la ventana derecha (RWS) comenzando desde el ángulo derecho inferior del panel de la ventana (WP).

Inserte la espiga inferior (RWS) en el panel de la ventana (WP) y luego encaje la espiga superior (RWS) en su posición.

Cierre y bloquee la ventana con persiana (RWS).
Repita el paso para instalar la persiana de la ventana izquierda (LWS).




NOTA:
Las ventanas con persiana se deben sujetar desde afuera del panel de la ventana.

NOTA:
Ponga aparte un panel de ventana para montarlo en el paso 4.


Step 3c:

Place Window Panel (WP) next to Left Window Panel and lock into position with plastic screws (PS) X 2.

This step hardware:




Plastic Screws (PS) x 2




Paso 3c:

Coloque el panel de la ventana (WP) cerca del panel de la ventana izquierda y trábelo en su posición con los tornillos plásticos (PS) x 2.

Elementos de este paso:



Tornillos plásticos (PS) x 2




Step 4: Assemble Wall Panels

This step requires:

18 - Plastic Screws (PS)
6 - Corner locks (CL)
1 - Window Panel (WP)
2 - Right Window Panel (WR)
1 - Left Window Panel (WL)
2 - Rear Panels (RR/RL)
1 - Front Panel (FL)
1 - Rear Center Left Panel (RCL)
1 - Rear Center Right Panel (RCR)


This step hardware:



Plastic Screws x 18


Step 4a:

Slide Right Window Panel (WR) and lock into position with plastic screws (PS x 2).



Step 4b:

Place Rear Panel (RL) into back left corner and lock into position with plastic screws (PS x 2).



Paso 4: Montaje de los paneles de la pared

Este paso requiere:


18 - tornillos plásticos (PS)
6 - cierres de ángulo (CL)
1 - panel de ventana (WP)
2 - paneles de ventana derecha (WR)
1 - panel de ventana izquierda (WL)
2 - paneles traseros (RR/RL)
1 - panel delantero (FL)
1 - panel izquierdo central trasero (RCL)
1 - panel derecho central trasero (RCR)

Elementos de este paso:

Tornillos plásticos x 18


Paso 4a:

Deslice el panel de la ventana derecha (WR) y trábelo en su posición con los tornillos plásticos (PS x 2).




Paso 4b:

Coloque el panel trasero (RL) en el ángulo izquierdo trasero y trábelo en su posición usando tornillos plásticos (PS x 2).




Step 4c:

Insert Corner Locks (CL x 2) by sliding down into locked position.




This step hardware:



Corner Lock (CL) x 6

NOTE:
Second person should apply pressure on opposite side of wall for easy insertion of corner locks (CL)

Corner Lock hooks must face down



Step 4d:

Continue assembling the next three Wall Panels in the following order:


1.Rear Center Left Panel (RCL)

2 Rear Center Right Panel (RCR)

3. Rear Panel (RR)


As you go lock into position with Plastic screws (PS x 6).

NOTE:
Flange must be on the left side panel (RCL)




Paso 4c:

Inserte los cierres de ángulo (CL x 2) deslizándolos hasta la posición cerrado.



Elementos de este paso:



Cierres de ángulo (CL) x 6

NOTA:
Una segunda persona debe aplicar presión en el lado opuesto de la pared para una fácil inserción de los cierres de ángulo (CL).

Los ganchos de los cierres de ángulo deben estar orientados hacia abajo.




Paso 4d:

Siga montando los otros tres paneles de pared en el siguiente orden:

1. Panel izquierdo central trasero (RCL)
2. Panel derecho central trasero (RCR)
3. Panel trasero (RR)


Mientras los coloca, trábelos en su posición con tornillos plásticos (PS x 6).

NOTA:
La pestaña debe estar en el panel lateral izquierdo (RCL).




Step 4e:

Place Left Window Panel (WL) and lock into position with plastic screws (PS x 2).
Insert corner locks (CL x 2) by sliding down into locked position.



Corner Lock hooks must face down




NOTE:
Second person should apply pressure on opposite side of wall for easy insertion of corner locks (CL)

Step 4f:


Place the second Window Panel (WP) and lock into position with plastic screws (PS x 2).

Continue wall assembly with Right Window Panel (WR).



Paso 4e:

Coloque el panel de la ventana izquierda (WL) y trábelo en su posición con los tornillos plásticos (PS x 2).
Inserte los cierres de ángulo (CL x 2) deslizándolos hasta la posición cerrado.




Los ganchos de los cierres de ángulo deben estar orientados hacia abajo.

NOTA:
Una segunda persona debe aplicar presión en el lado opuesto de la pared para una fácil inserción de los cierres de ángulo (CL).

Paso 4f:

Coloque el segundo panel de la ventana (WP) y trábelo en su posición con los tornillos plásticos (PS x 2).

Continúe el montaje de la pared con el panel de la ventana derecha (WR).




Step 4g:

Place Front Panel (FL) and lock into position with plastic screws (PS x 2).
Insert Corner Locks (CL x 2) by sliding down into locked position.

NOTE:
Second person should apply pressure on opposite side of wall for easy insertion of corner locks (CL)

Corner Lock hooks must face down




Paso 4g:


Coloque el panel delantero (FL) y trábelo en su posición con los tornillos plásticos (PS x 2).
Inserte los cierres de ángulo (CL x 2) deslizándolos hasta la posición cerrado.

NOTA:
Una segunda persona debe aplicar presión en el lado opuesto de la pared para una fácil inserción de los cierres de ángulo (CL).

Los ganchos de los cierres de ángulo deben estar orientados hacia abajo.







Step 5: Assemble Side Shelf Standard Supports

This step requires:

4 - Gutter Wall Connectors (GC)
4 - Shelf Standard Supports (SS)
4 - Hex Head bolt 1/2"
12 - 12 x 11/2" Phillips head screw
4 - Hex Nut 1/4"


Step 5a:

Fasten Gutter Wall Connector (GC) to Shelf Standard Supports (SS) with 4 x Hex Head bolt 1/2".


Support (SS) with Bolt and Nut.

Repeat this step four times.


This step hardware:



Hex Head bolt 1/2"
504009



Hex Nut 1/4"
910054



x4

Paso 5: Montaje de los soportes de base para los estantes laterales

Paso 5a:

Sujete el conector de pared del canalón (GC) a los soportes de base para estante (SS) con 4 pernos de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm).


Refuerce (SS) con pernos y tuercas.

Repita este paso cuatro veces.


Este paso requiere:

- 4 - conectores de pared del canalón (GC)
- 4 - soportes de base para estantes (SS)
- 4 - pernos de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm)
- 12 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm)
- 4 - tuercas hexagonales de 1/4” (6.35 mm)


Elementos de este paso:



Perno de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm) 504009




Tuerca hexagonal de 1/4” (6.35 mm) 910054




x4

Step 5b:

Place assembled Shelf Standard Supports (SS) into position
and fasten with 12 x 11/2" Phillips head screw in the three holes supplied.



This step hardware:




4 - 12 x 11/2" Phillips head screws
204221

NOTE:
Second person should apply pressure on opposite side of wall for easy insertion of Shelf Standard Supports


NOTE:
Shelf Standard Supports should be assembled and fastened to the wall one at a time.

Paso 5b:

Coloque los soportes de base para estantes (SS) en su posición y ajústelos con tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2" (30.5 cm x 3.81 cm) en los tres orificios provistos.



Elementos de este paso:



4 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2" (30.5 cm x 3.81 cm) 204221

NOTA:
Una segunda persona debe aplicar presión en el lado opuesto de la pared para una fácil inserción de los soportes de base para estantes.

NOTA:
Los soportes de base para estantes se deben montar y ajustar a la pared, uno a la vez.


Step 5c:

Continue to assemble Shelf Standard Supports (SS) into position and fasten with 12 x 11/2" Phillips head screw in the three holes supplied.

This step hardware:



8 - 12 x 11/2" Phillips head screw
204221




NOTE:
Second person should apply pressure on opposite side of wall for easy insertion of Shelf Standard Supports


Paso 5c:

Siga montando los soportes de base para estantes (SS) en su posición y ajústelos con tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2" (30.5 cm x 3.81 cm) en los tres orificios provistos.

Elementos de este paso:



8 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2" (30.5 cm x 3.81 cm) 204221



NOTA:
Una segunda persona debe aplicar presión en el lado opuesto de la pared para una fácil inserción de los soportes de base para estantes.


Step 6: Complete Shelf Standard Support assembly

This step requires:


- 2 - Shelf Standard Supports(SS)
- 1 - Standard Extension (SE)
- 1 - Hex Head bolt 1/2"
- 9 - 12 x 11/2" Phillips head screw

Step 6a:


Connect, using Hex Head bolt 1/2", Shelf Standard Supports (SS) and Standard Extension (SE).



This step hardware:



Hex Head bolt 1/2”
504009




Hex Nut 1/4”
910054

Step 6b:

Place assembled Center Standard in middle position
and fasten to wall using right and left Standard Support screw holes.


This step hardware:



9 - 12 x 11/2" Phillips head screw
204221

Screw into Right hole

Screw into Right and Left holes



NOTE:
Second person should apply pressure on opposite side of wall for easy insertion of Shelf Standard Supports


Paso 6: Montaje final de soportes de base para estantes

Este paso requiere:


- 2 - soportes de base para estantes (SS)
- 1 - extensión de base (SE)
- 1 - perno de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm)
- 9 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm)

Paso 6a:


Realice la conexión, usando pernos de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm), de los soportes de base para estantes (SS) y las extensiones de base (SE).



Elementos de este paso:



Perno de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm) 504009



Tuerca hexagonal de 1/4” (6.35 mm) 910054

Paso 6b:

Coloque la base central montada en la posición media y ajústela a la pared usando los orificios derechos e izquierdos para los tornillos de los soportes de base.


Elementos de este paso:



9 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm) 204221

Enrosque en el orificio derecho

Enrosque en los orificios derechos e izquierdos




NOTA:
Una segunda persona debe aplicar presión en el lado opuesto de la pared para una fácil inserción de los soportes de base para estantes.

Step 6c:


The last Shelf Standard Support (SS) should be placed in position and fastened to the wall using the left Standard Support screw holes.

This step hardware:



3 - 12 x 11/2" Phillips head screws 204221

Screw into the Left hole




Paso 6c:

El último soporte de base para estante (SS) se debe colocar en su posición y se debe ajustar a la pared usando los orificios izquierdos para los tornillos de los soportes de base.



Enrósquelo en el orificio izquierdo



Step 7: Assemble Roof Frame

This step requires:


4 - Roof Truss Channel (RC)
2 - Truss Connector (TC)
2 - Roof Truss Brace (RB)
6 - Roof Support (RS)
2 - Sky Light (SK)
1 - Sky Light Plug (SP)
4 - Hex Head bolt 1/2”
4 - Hex Head bolt 21/2"

Step 7a:


Connect two Roof Truss Channels (RC) together with a Truss Connector (TC) and four Hex Head bolt 1/2”

This step should be completed twice.


This step hardware:



Hex Head bolt 1/2”
504009



Hex Nut 1/4”
910054



Paso 7: Montaje del bastidor del techo

Paso 7a:


Conecte las dos canaletas de armazón para techo (RC) junto con el conector de armazón (TC) y cuatro pernos de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm).

Este paso se debe realizar dos veces.


Este paso requiere:

- 4 - canaletas de armazón para techo (RC)
- 2 - conectores de armazón (TC)
- 2 - puntales de armazón para techo (RB)
- 6 - soportes para techo (RS)
- 2 - tragaluces (SK)
- 1 - tapón de tragaluz (SP)
- 4 - pernos de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm)
- 4 - pernos de cabeza hexagonal de 2 1/2" (6.35 cm)


Elementos de este paso:



Perno de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm) 504009



Tuerca hexagonal de 1/4” (6.35 mm) 910054



Step 7b:


Attach a Roof Truss Brace (RB) to the assembled Roof Truss Channel (RC).

Line up holes and connect two Roof supports (RS) using Hex Head bolt 2 1/2" on both sides of the Roof Truss Brace .


This step should be repeated four times.

The final two assemblies in this step will connect the center Roof Supports (RS), making a single one piece frame.


This step hardware:



4 - Hex Head bolt 2 1/2" 504092



4- Hex Nut 1/4” 910054



NOTE:

The Final two assemblies in this step will connect the center Roof Supports (RS), completing a single frame.

Paso 7b:

Sujete un puntal de armazón para techo (RB) a la canaleta de armazón para techo (RC).

Alinee los orificios y conecte los dos soportes para techo (RS) usando los pernos de cabeza hexagonal de 2 1/2” (6.35 cm) en ambos lados del puntal de armazón para techo.


Este paso se debe repetir cuatro veces.

Los dos montajes finales de este paso conectarán los soportes centrales del techo (RS), y así se obtendrá un bastidor de una sola pieza.


Elementos de este paso:



4 - pernos de cabeza hexagonal de 2 1/2” (6.35 cm) 504092



4 - tuercas hexagonales de 1/4” (6.35 mm) 910054




NOTA:
Los dos montajes finales de este paso conectarán los soportes centrales del techo (RS), y así se obtendrá un único bastidor.

Step 7c:

Bend Sky Light into a 45° angle.

Slide Sky Light Plug (SP) into Sky Light Panel (SK).


Snap together two Sky Light Panels (SK).



This step requires:

- 2 - Sky Light (SK)
- 1 - Sky Light Plug (SP)
- 4 - Hex Head bolt 21/2"
- 4 - Hex Nut 1/4”

This step hardware:




Sky Light Plug (SP) x 1

NOTE:
There is an extra skylight plug (SP) included and that it will not be used.



Step 7d:

Connect assembled Sky Light by snapping into position on the Roof Frame.



Paso 7c:


Este paso requiere:

2 - tragaluces (SK)
1 - tapón de tragaluz (SP)
4 - pernos de cabeza hexagonal de 2 1/2" (6.35 cm)
4 - tuercas hexagonales de 1/4" (6.35 mm)


Doble el tragaluz a un ángulo de 45º.

Deslice el tapón de tragaluz (SP) en el panel del tragaluz (SK).

Encaje los dos paneles del tragaluz (SK).



Elementos de este paso:



1 tapón de tragaluz (SP)


NOTA:
Viene incluido un tapón de tragaluz (SP) extra que no se usará.



NOTA:
Asegúrese de que los tres cierres de presión de los SK hagan clic simultáneamente cuando se doblen a 45 grados.

Paso 7d:

Conecte el tragaluz montado encajándolo a presión en su posición en el bastidor del techo.



Step 7e:

WARNING! Two people should be used to lift and place Roof Frame into position.

Roof frame will slide into Gutter Wall Connectors assembled in step 5.


While one person holds the frame in place the second should fasten Roof Frame to the Gutter Connectors attached to the Shelf Standard Support.

Using Hex Head bolt 21/2" this connection should be repeated 4 times.

This step hardware:




4 - Hex Head bolt 21/2" 504092



Hex Nut 1/4" 910055

NOTE:

Two people should be used to lift and place Roof Frame into position.



Paso 7e:


ADVERTENCIA Se necesitan dos personas para levantar y colocar el bastidor del techo en su posición.

El bastidor del techo se deslizará en los conectores de pared del canalón montados en el paso 5.

Mientras una persona sostiene el bastidor en su lugar, la segunda persona debe ajustar el bastidor del techo a los conectores del canalón sujetados al soporte de base para estante.

Esta conexión se debe repetir 4 veces usando pernos de cabeza hexagonal de 2 1/2” (6.35 cm).


Elementos de este paso:



4 - pernos de cabeza hexagonal de 2 1/2” (6.35 cm) 504092	Tuerca hexagonal de 1/4” (6.35 mm) 910055

NOTA:

Se necesitan dos personas para levantar y colocar el bastidor del techo en su posición.



Step 8: Roof Gable Assembly

This step requires:

- 2 - Right Gable Panels (RG)
- 2 - Left Gable Panels (LG)
- 2 - Center Gable Panels (CG)
- 2 - Gable Long Shelves (GLS)
- 2 - Gable Short Shelves (GSS)
- 12 - Plastic Screws (PS)
- 4 - Star Locks (SL)
- 1 - Gable Support (GS)
- 16 - 12 x 3/4" Phillips head screw

Step 8a:

1. Place Center Gable Panel (CG) on the floor (outside facing down) and snap into position a Right Gable Panel (RG) and a Left Gable Panel (LG).


2. Snap together one Gable Long Shelf (GLS) and one Gable Short Shelf (GSS).

3. Connect the assembled Gable Panels to the Assembled Gable Shelf until securely snapped together.
This step should be completed twice.

NOTE:
For assembly the outside (LOGO) of the Center Gable Panel should be facing down.



1.
2.
3.



Paso 8: Montaje del hastial de techo

Paso 8a:

1. Coloque el panel central de hastial (CG) sobre el piso (la parte externa orientada hacia abajo) y encaje a presión un panel derecho de hastial (RG) y un panel izquierdo de hastial (LG) en su posición.

2. Encaje a presión un estante largo de hastial (GLS) y un estante corto de hastial (GSS).

3. Conecte los paneles de hastial montados al estante de hastial montado hasta que se encajen a presión en forma segura. Este paso se debe realizar dos veces.

Este paso requiere:


2 - paneles derechos de hastial (RG)
2 - paneles izquierdos de hastial (LG)
2 - paneles centrales de hastial (CG)
2 - estantes largos de hastial (GLS)
2 - estantes cortos de hastial (GSS)
12 - tornillos plásticos (PS)
4 - cerrojos en estrella (SL)
1 - soporte de hastial (GS)
16 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm)

NOTA:


Para montar la parte externa el (LOGO) del panel central de hastial, éste debe estar orientado hacia abajo.




1.



2.



3.




Step 8b:

Slide and snap assembled Gable into position on the Front and Back Walls.

NOTE:

The Rear Gable assembly will slide onto the Center Shelf Standard Support Extension.




Paso 8b:

Deslice y encaje a presión el hastial montado en su posición sobre las paredes delanteras y traseras.

NOTA:


El montaje de hastial trasero se deslizará sobre la extensión central de soporte de base para estante.



Step 8c:

Once Gables are in place snap the Sky Light ends into position over the top of the Center Gable.


NOTE:
For proper assembly it is important that the ends of the Skylight are snapped into position over the top of the center gable.



Paso 8c:

Luego de que los hastiales estén en su lugar, encaje a presión los extremos del tragaluz en su posición encima de la parte superior del hastial central.

NOTA:
Para un montaje correcto, es importante que los extremos del tragaluz encajen a presión en su posición encima de la parte superior del hastial central.




Step 8d:


1. Fasten center shelf standard extension to the Back Gable using 12 x 3/4" Phillips head screw.

2. Fasten two plastic screw in the upper side of each panel.


This step hardware:




2 - 12 x 3/4" Phillips head screw
204206



12 - Plastic Screw






Paso 8d:

1. Ajuste la extensión central de base para estante al hastial trasero usando tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4" (30.5 cm x 1.9 cm).
2. Ajuste dos tornillos plásticos en el lado superior de cada panel.

Elementos de este paso:

2 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4" (30.5 cm x 1.9 cm) 204206


12 - tornillos plásticos




Step 8e:

Next connect the Roof Supports (RS) to the Front and Back Gables using four 10 x 3/4" Phillips head screws.

This step hardware:




4 -10 x 3/4" Phillips head screw
206143




Paso 8e:

Luego conecte los soportes de techo (RS) a los hastiales delantero y trasero usando cuatro tornillos de cabeza Phillips de 10 x 3/4” (25 cm x 1.9 cm).

Elementos de este paso:




4- tornillos de cabeza Phillips de 10 x 3/4" (25 cm x 1.9 cm) 206143




Step 8f:

Slide Wall Gable support into position and fasten 12 x 3/4” Phillips head screws in all four locations noted below.

This step hardware:




8 -12 x 3/4” Phillips head screws
204206




Paso 8f:

Deslice el soporte de hastial para pared en su posición y ajuste los tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm) en los cuatro lugares indicados abajo.

Elementos de este paso:





8 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm) 204206




Step 8g:

Attach Gable Support (GS) to Front Gable assembly using 6 12 x 3/4" Phillips head screw.





This step hardware:



6 -12 x 3/4" Phillips head screws 204206

NOTE:
Second person should apply pressure on opposite side of the wall for easy insertion of 12 x 3/4" Phillips head screws


Paso 8g:

Conecte el soporte de hastial (GS) al montaje de hastial delantero usando 6 tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm).

Elementos de este paso:

6 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm)
204206

NOTA:
Una segunda persona debe aplicar presión sobre el lado opuesto de la pared para una fácil inserción de los tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm).




Step 9: Roof assembly


Step 9a:

Slide Roof Panel (RP) into track and push into the Sky Light until locked in position. (Snap should be aligned before applying pressure to insert the snap into locked position). This should be repeated 6 times until roof is complete.


This step requires:

6 - Roof Panels (RP)





NOTE:
Second person should apply downward pressure on opposite side of the Sky Light, while roof panels are pushed into place. Roof Panels will snap into position




Este paso requiere:

6 - paneles de techo (RP)

Paso 9: Montaje del techo

Paso 9a:

Deslice el panel del techo (RP) en su guía y empújelo hacia el tragaluz hasta que cierre en su posición. (El encaje a presión se debe alinear antes de aplicar presión para insertar el encaje en su posición de cerrado.)
Este paso se debe repetir 6 veces hasta terminar el techo.



NOTA:
Una segunda persona debe aplicar presión hacia abajo en el lado opuesto del tragaluz, mientras los paneles del techo se empujan a su lugar. Los paneles del techo se encajarán a presión en su posición.

Step 10: Door Assembly

This step requires:

- 4 - Door Plugs (DP)
- 6 - Door Hinges (H)
- 2 - Interior Door Handles (ID)
- 2 - Exterior Door Handles (DH)
- 2 - Door Latch Pin (LP)
- 1 - Door Lock (DL)
- 1 - Door Latch (LCH)
- 24 - 12 x 3/4" Phillips head screw
- 8 - 12 x 1 1/2" Phillips head screw
- 4 - 8 x 5/8" Phillips Head Screw

Step 10a:

1. Slide and snap Door Plugs (DP) into top and bottom of the Door Panel.

2. Snap Door Hinge (H) into position and fasten using 12 x 3/4" Phillips head screw.

Repeat this step three times.


3. Slide Interior Door Handle (IH) into the door panel, connecting it to the Exterior Door Handle (DH) and fasten with 12 x 1 1/2" Phillips head screw.

4. Repeat for both doors.


This step hardware:



8 - 12 x 1 1/2" Phillips head screws 204221



12 -12 x 3/4" Phillips head screws 204206




Paso 10: Montaje de la puerta


Este paso requiere:

- 4 - tapones de puerta (DP)
- 6 - bisagras de puerta (H)
- 2 - manijas interiores de puerta (ID)
- 2 - manijas exteriores de puerta (DH)
- 2 - pasadores de pestillo de puerta (LP)
- 1 - cerrojo de puerta (DL)
- 1 - pestillo de puerta (LCH)
- 24 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm)
- 8 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2“ (30.5 cm x 3.81 cm)
- 4 - tornillos de cabeza Phillips de 8 x 5/8” (20.3 cm x 1.6 cm)

Elementos de este paso:



8 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm) 204221



12 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm) 204206

Paso 10a:


1. Deslice y encaje a presión los tapones de la puerta (DP) en la parte superior e inferior del panel de la puerta.

2. Encaje a presión la bisagra de la puerta (H) en su posición y ajústela usando tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1,9 cm).

Repita este paso tres veces.

3. Deslice la manija interior de la puerta (IH) en el panel de la puerta, conectándola con la manija exterior de la puerta (DH) y ajústela con tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm).


4. Repita el paso para ambas puertas.



Step 10b:


Attach assembled Door Panel to the door frame using screw 12 x 3/4" Phillips head screw. Repeat for other door.

This step hardware:



6 -12 x 3/4" Phillips head screw
204206


NOTE:
Snaps of hinges are for placement only. Second person should apply opposite pressure on hinge while other person is fastening screws into position.



Paso 10b:


Conecte el panel de puerta montado al bastidor de la puerta usando tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm).
Repita el paso para la otra puerta.

Elementos de este paso:



6 - tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm)
204206

NOTA:
Los encajes a presión de las bisagras son sólo para colocación. Una segunda persona debe aplicar presión opuesta en la bisagra mientras la otra persona ajusta los tornillos en su posición.




Step 10c:


1. Slide Door Latch (LCH) into the Right Door Panel and fasten using the 8 x 5/8" Phillips head Screw

2. Slide Door Lock (DL) into Left Door Panel and fasten using 8 x 5/8" Phillips head Screw

This step hardware:



4 - 8 x 5/8" Phillips head Screw
206108




Paso 10c:


1. Deslice el pestillo de puerta (LCH) en el panel derecho de puerta y ajuste usando los tornillos de cabeza Phillips de 8 x 5/8” (20.3 cm x 1.6 cm).

2. Deslice el cerrojo de puerta (DL) en el panel izquierdo de puerta y ajuste usando los tornillos de cabeza Phillips de 8 x 5/8” (20.3 cm x 1.6 cm).

Elementos de este paso:




4 - tornillos de cabeza Phillips de 8 x 5/8” (20.3 cm x 1.6 cm)
206108




Step 10d:

1. Slide Door Latch Pin (LP) into the track on the top and bottom of the Right Door Panel

This step hardware:




Door Latch Pin (LP) x 2




Paso 10d:

1. Deslice el pasador del pestillo de puerta (LP) en la guía en la parte superior e inferior del panel de la puerta derecha.

Elementos de este paso:



2 - pasadores de pestillo de puerta (LP)



Step 11: Insert Core Plugs

This step requires:


134 - Panel Plug (PP)

Step 11a:

Insert Panel Plugs (PP) and turn 1/4 turn.

This step should be repeated 134 times.


This step hardware:



Panel Plug (PP)

NOTE:
There are two extra Panel Plugs (PP) that will not be used.





Paso 11: Inserción de tapones centrales

Este paso requiere:


134 - tapones de panel (PP)

Paso 11a:


Inserte los tapones de panel (PP) y gírelos ¼.

Este paso se debe repetir 134 veces.

Elementos de este paso:



Tapones de panel (PP)



NOTA:
Vienen dos tapones de panel extra (PP) que no se utilizarán.



US Leisure®

10 Year Non-Transferable Limited Warranty

US Leisure, ("USL") warrants to you the original purchaser of resin storage buildings manufactured by it (hereinafter referred to as "Products"), that subject to the terms and conditions herein contained, the Products are and will be free from defects in materials and workmanship that result in warping, rotting, corroding, flaking, peeling, blistering, or abnormal discoloration of surfaces. The term, "defects", is defined as imperfections that impair the use of the product. This warranty will remain in effect for a period of 10 years as long as you are the original purchaser of the Product and if the Product is used in non-commercial applications. All failures of Products covered by this warranty will be repaired, replaced, or restored by USL in accordance with the terms and conditions of this warranty. By acceptance and use of the Products, you agree with USL's liability, and replacement of the Products at USL's option as provided herein.

Products which experience color change due to normal weathering are excluded from this warranty (including non-uniform fading and color changes resulting from unequal exposure of panels to the sun and elements.) For purposes this warranty, the term "normal weathering" means exposure to ultraviolet (sun) light, and extremes of temperature and atmosphere which will cause any colored or painted surface to fade, darken, chalk, or acquire surface accumulation of dirt or stains. The severity of these conditions depends on air quality, the geographic location of the property at which the Products are installed, and other local conditions over which USL has no control. USL shall not be liable for and this warranty does not apply or extend to any failure, defects, or damages arising from or connected with, without limitation, misuse, abuse, neglect, faulty or improper installation.

This warranty is void if structural parts and components not supplied by USL are used. This warranty will be void if product is not assembled according to instructions including but not limited to the level surface guidelines. Failure, damage, defects or other malfunctions resulting from misuse, abuse, negligence, alteration, unreasonable use, accident, lack or proper maintenance, impact of foreign objects, hail, tornado, hurricane, other violent storm, flood, fire, pollutants, chemicals, rusting, acts of nature, vandalism, and other causes beyond USL's control shall not be considered defects under this warranty and are not covered in any way by this warranty. USL shall not be liable for inconvenience, labor, loss of time, maintenance, removal or reinstallation of the Products or other incidental, special or consequential damages arising in relation to the purchase or use of the Product. This warranty is void if the surface of the Product is painted or has had any other foreign material applied to it, other than as specifically directed in the owner's manual included with the Product. This warranty does not cover scratching or scuffing of the Product that may result from normal usage. Any structural modifications to the Product will void the product warranty, including but not limited to, aftermarket accessories not designed by US Leisure for the express purpose of use with the Product.

Garantía limitada no transferible de 10 años

US Leisure, ("USL") le garantiza a usted, el comprador original de las construcciones de almacenamiento de resina que USL fabrica (en adelante denominadas "Productos"), que, sujeto a los términos y condiciones incluidos en este documento, los Productos están y estarán libres de defectos en los materiales y en la mano de obra, los cuales provoquen el arqueo, la descomposición, la corrosión, el descascarado, el despegado, el ampollado o el decoloramiento anormal de las superficies. El término "defectos" se define como las imperfecciones que afectan el uso del producto. Esta garantía permanecerá en vigencia durante un período de 10 años siempre que usted sea el comprador original del Producto y si el Producto se usa en aplicaciones no comerciales. USL reparará, reemplazará o restablecerá todas las fallas de los Productos cubiertas por esta garantía conforme a los términos y condiciones de esta garantía. Con la aceptación y el uso de los Productos, usted acepta la responsabilidad de USL y el reemplazo de los Productos a opción de USL según lo estipulado en este documento.

Los Productos que presenten cambio de color debido al desgaste normal están excluidos de esta garantía (incluyendo el desteñido no uniforme y los cambios de color producidos por la exposición desigual de los paneles al sol y a los elementos). A los fines de esta garantía, el término "desgaste normal" significa exposición a luz (solar) ultravioleta y a temperaturas y atmósfera extremas que puedan provocar que cualquier superficie pintada o coloreada se destiña, se oscurezca, se entice o adquiera acumulación de suciedad o manchas en la superficie. La gravedad de estos problemas depende de la calidad del aire, de la ubicación geográfica de la propiedad en la que se instala el Producto y de otras condiciones locales que escapan al control de USL. USL no será responsable de ninguna falla, defecto o daños, que surjan o se relacionen sin limitación, con, el mal uso, abuso, negligencia o instalación defectuosa o incorrecta, y esta garantía no se aplica ni se extiende a éstos.

Esta garantía es nula si se utilizan piezas y componentes estructurales no provistos por USL. Esta garantía será nula si el producto no se monta según las instrucciones, que incluyen, pero no se limitan, a las directrices de la superficie nivelada. Las fallas, daños, defectos u otro mal funcionamiento producido por mal uso, abuso, negligencia, alteración, uso no razonable, accidente, falta de mantenimiento adecuado, impacto de objetos extraños, granizo, tornado, huracán, otro tipo de tormenta violenta, inundación, incendio, contaminantes, químicos, herrumbre, fenómenos naturales, vandalismo y otras causas que escapan al control de USL, no se considerarán defectos conforme a esta garantía y no están cubiertos por ésta de ningún modo. USL no será responsable por la molestia, el trabajo, la pérdida de tiempo, el mantenimiento, la remoción o la reinstalación de los Productos ni de otro daño incidental, especial o indirecto que surgiese en relación con la compra o al uso del Producto. Esta garantía es nula si se pintó la superficie del Producto o si se le aplicó cualquier otro material extraño, además de lo que se indica específicamente en el manual del usuario incluido con el Producto. Esta garantía no cubre el abollado ni los rasguños del Producto que puedan producirse por el uso normal. Cualquier modificación estructural del Producto anulará la garantía, entre las que se incluyen, pero no se limitan a, accesorios de reposición no diseñados por US Leisure para el fin expreso del uso con este Producto.

While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this Product.

The 10 Year Limited Warranty Non-Commercial Applications coverage provided by this warranty is extended to individuals who are using the Products as homeowners and does not extend to Products purchased by or installed upon property owned by other entities, including, without limitation, corporations, partnerships, trusts, estates, governmental agencies or bodies, religious organizations, schools, condominiums, or co-operative housing arrangements, or installed on apartment buildings or any other multi-housing arrangements.

This warranty becomes valid upon the date of purchase. A copy of the proof of purchase (a valid dated receipt from place of purchase) will be required from the consumer for all warranty claims. In order to assist us in development of other products and to enable us to contact you in the event that an important product information update is released, please complete the enclosed product registration card and return it to us. Thank you for your cooperation.

Warranty claims:
The owner must give prompt notice of any defects to obtain warranty service. Should the Product contain a manufacturing defect promptly contact US Leisure Customer Service, 1-877-638-7056 Ext. 6 or by mail, 2369 Charles R. Jonas Hwy, Stanley, NC 28164 to register the claim with a customer service representative. USL will require proof of purchase or a copy of the dated original purchase receipt, and have a clear photograph of the defective part(s) (or actual part(s) if requested). USL will, at its option, repair or replace such defective part(s) free of charge, including freight charges within North America. This warranty is NOT applicable outside of North America.

If requested for inspection, defective parts must be shipped to USL's chosen shipping address that will be provided upon authorization and instructions. When returning a product, an insured method of delivery with a required signature is recommended. You must pay for all return shipments, as USL does not accept COD, returns or any additional shipping charges which may incur on the delivery to USL's chosen address.

USL reserves the right to discontinue or change any of its Products, including colors, without giving notice to the purchaser. Should a Product covered by this warranty be unavailable, USL reserves the right to substitute a product that is of equal quality according to USL's sole discretion or to refund the portion of the original price for defective part of the Product reflective of its original contribution to the cost of the Product.

US Leisure®

Si bien se toman todas las medidas para procurar el mayor grado de seguridad en todo el equipo, no se puede garantizar la total ausencia de lesiones. El usuario asume todo el riesgo de lesiones producidas por el uso de este Producto.

La cobertura de Aplicaciones no comerciales con garantía limitada de 10 años provista por esta garantía se extiende a las personas que usan los Productos como propietarios residenciales y no se extiende a los Productos comprados o instalados en la propiedad de otras entidades, entre las que se incluyen pero no se limitan a, corporaciones, sociedades, consorcios, estados, agencias o entes gubernamentales, organizaciones religiosas, escuelas, condominios o viviendas cooperativas, o bien instalados en edificios de apartamentos u otro tipo de vivienda múltiple.

Esta garantía adquiere validez en la fecha de compra. Se requerirá al consumidor una copia de la prueba de compra (un recibo fechado válido del lugar de compra) para todos los reclamos de garantía. A fin de ayudarnos en el desarrollo de otros productos y para permitirnos contactarlo en caso haya una actualización importante de información del producto, complete la tarjeta de registro del producto que viene adjunta y envíenosla. Gracias por su cooperación.

Reclamos de garantía:
El propietario debe proporcionar aviso inmediato de cualquier defecto para obtener el servicio de garantía. Si el producto contiene un defecto de fabricación comuníquese de inmediato con el Servicio al cliente de US Leisure, al 1-877-638-7056 Ext. 6 o por correo, en la siguiente dirección, 2369 Charles R. Jonas Hwy, Stanley, NC 28164 a fin de asentar el reclamo con un representante de servicio al cliente. USL requerirá una prueba de compra o una copia del recibo de compra fechado original y deberá tener una fotografía clara de la(s) pieza(s) defectuosa(s) [o la(s) pieza(s) real(es) si se le solicita]. USL, a su criterio, reparará o reemplazará dicha pieza(s) defectuosa(s) sin cargo, incluyendo los cargos de flete dentro de Norteamérica. Esta garantía NO se aplica fuera de Norteamérica.

Si así se solicita para inspección, las piezas defectuosas se deben enviar a la dirección de envío elegida por USL, la cual se proporcionará con la autorización y las instrucciones. Cuando devuelva un producto, se recomienda usar un método asegurado de entrega que requiera la firma. Usted deberá pagar todos los envíos devueltos, ya que USL no acepta pago contra reembolso, devoluciones ni ningún otro cargo de envío adicional en el que pueda incurrir en la entrega a la dirección elegida por USL.

USL se reserva el derecho de interrumpir o de cambiar cualquiera de sus Productos, incluyendo los colores, sin aviso previo al comprador. En caso el Producto cubierto por esta garantía no estuviera disponible, USL se reserva el derecho de reemplazarlo por un producto de calidad equivalente según el criterio exclusivo de USL, o de reintegrar la parte del precio original de la pieza defectuosa del Producto, que refleje su contribución original al costo del Producto.

US Leisure®

If the Product is determined to need full replacement, USL may refund the lower of a pro-rata portion of the purchase price as determined below or the advertised selling price of comparable Product at the time of adjustment. Pro-rata basis of the price is determined by the following calculation: 0-2 years of ownership, 100% refund of original purchase price. Over 2 years to 4 years of ownership, 80% refund of original purchase price. Over 4 years to 6 years of ownership, 60% refund of the original purchase price. Over 6 years to 8 years of ownership, 40% refund of the original purchase price. Over 8 years of ownership to completion of the warranty, 20% of original purchase price. Taxes, shipping costs, inconvenience, loss of use, installation fees, incidental or consequential damages will not be covered in the adjustment.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, LIABILITIES OR OBLIGATIONS OF US LEISURE EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, EXCEPT THAT THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN TIME TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. US LEISURE SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL OR SPECIAL DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF ANY EXPRESS WRITTEN OR ORAL OR IMPLIED WARRANTY ON PRODUCTS. YOUR EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE ENFORCEMENT OF THIS WARRANTY UPON THE TERMS AND CONDITIONS HEREIN CONTAINED. NO REPRESENTATIVE OF US LEISURE OR ITS DISTRIBUTORS OR DEALERS IS AUTHORIZED TO MAKE ANY CHANGE OR MODIFICATION TO THIS WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the limitations contained herein above may not apply to you. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation on consequential or special damage, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, all of which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Si se determina que el Producto requiere un reemplazo completo, USL puede reintegrar el monto más bajo de una parte prorrateada del precio de compra según lo especificado a continuación o el precio de venta publicitado de un Producto comparable en el momento del ajuste. La base prorrateada del precio se determina con el siguiente cálculo: 0 a 2 años de propiedad, 100% de reintegro del precio de compra original. Más de 2 a 4 años de propiedad, 80% de reintegro del precio de compra original. Más de 4 a 6 años de propiedad, 60% de reintegro del precio de compra original. Más de 6 a 8 años de propiedad, 40% de reintegro del precio de compra original. Más de 8 años de propiedad hasta completar la garantía, 20% del precio de compra original. Los impuestos, los costos de envío, las molestias, la pérdida de uso, los gastos de instalación o los daños incidentales o indirectos no estarán cubiertos en el ajuste.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES DE US LEISURE, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO QUE LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN DETERMINADO FIN ESTÉ LIMITADA EN TIEMPO A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. US LEISURE EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O ESPECIALES DE NINGÚN TIPO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA, ESCRITA, ORAL O IMPLÍCITA SOBRE LOS PRODUCTOS. EL ÚNICO RECURSO SERÁ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA SEGÚN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INCLUIDAS EN ESTE DOCUMENTO. NINGÚN REPRESENTANTE DE US LEISURE NI SUS DISTRIBUIDORES O COMERCIANTES ESTÁN AUTORIZADOS PARA REALIZAR CAMBIOS O MODIFICACIONES A ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación sobre el tiempo en el que se extiende una garantía implícita, por lo que las anteriores limitaciones incluidas en este documento quizá no se apliquen a su caso. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación sobre los daños indirectos o especiales, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores quizá no se apliquen a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también podrá tener otros derechos, los cuales varían según la jurisdicción.

Privacy Notice

Effective: 8/1/2006

We care about our customers' privacy. We **Do Not Share** Customer Information With Anyone.

In order to assist us in development of other products and to enable us to contact you in the event that an important product information update is released, please complete the enclosed product registration card and return it to us or visit us online at www.usleisureoutdoor.com to fill out the registration information there.

Privacy Notice Table of Contents

Our Commitment to Privacy
Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.

The Information We Collect:
This notice applies to all information collected or submitted on the US Leisure website. On some pages, you can order products, make requests, and register to receive materials. The types of personal information collected at these pages are:

Name
Address
Email address
Phone number
(etc.)

On some pages, you can submit information about other people. For example, if you order a gift online and want it sent directly to the recipient, you will need to submit the recipient's address. In this circumstance, the types of personal information collected are:

Aviso de privacidad

En vigencia a partir del 1 de agosto de 2006

Nos preocupamos por la privacidad de nuestros clientes. **No compartimos** la información de los clientes con nadie.

A fin de ayudarnos en el desarrollo de otros productos y para permitirnos contactarlo en el caso de que haya una actualización importante de información del producto, complete la tarjeta de registro del producto que viene adjunta y envíenosla, o visítenos en Internet en www.usleisureoutdoor.com para completar allí la información de registro.

Índice del Aviso de privacidad

Nuestro compromiso de privacidad
Su privacidad es importante para nosotros. Para proteger mejor su privacidad ofrecemos este aviso que explica nuestras prácticas de información en Internet y las opciones que tiene sobre la forma en que se recopila y se utiliza la información. Para que este aviso sea fácil de encontrar, lo ponemos a disposición en nuestra página en Internet y en cada lugar donde se pueda solicitar información de identificación personal.

La información que recopilamos:
Este aviso se aplica a toda la información recopilada o enviada en el sitio web de US Leisure. En algunas páginas, usted puede solicitar productos, hacer pedidos y registrarse para recibir materiales. Los tipos de información personal que se recopilan en estas páginas son:

Nombre
Domicilio
Dirección de correo electrónico
Número telefónico
(etc.)

En algunas páginas, usted podrá enviar información sobre otras personas. Por ejemplo, si pide un regalo en Internet y desea enviarlo directamente al destinatario, deberá enviar la dirección de esta persona. En este caso, los tipos de información recopilada son:

Name
Address
Phone number
(etc.)

The Way We Use Information:
We use the information you provide about yourself when placing an order only to complete that order. We do not share this information with outside parties except to the extent necessary to complete that order.

We use the information you provide about someone else when placing an order only to ship the product and to confirm delivery. We do not share this information with outside parties except to the extent necessary to complete that order.

We use return email addresses to answer the email we receive. Such addresses are not used for any other purpose and are not shared with outside parties.

You can register with our website if you would like to participate in a consumer advisory panel. Information you submit on our website will not be used for this purpose unless you fill out the registration form.

Finally, we never use or share the personally identifiable information provided to us online in ways unrelated to the ones described above without also providing you an opportunity to opt-out or otherwise prohibit such unrelated uses.

Our Commitment To Data Security
To prevent unauthorized access, maintain data accuracy, and ensure the correct use of information, we have put in place appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

Our Commitment To Children's Privacy:
Protecting the privacy of the very young is especially important. For that reason, we never collect or maintain information at our website from those we actually know are under 13, and no part of our website is structured to attract anyone under 13.

How You Can Access Or Correct Your Information
You can correct factual errors in your personally identifiable information by sending us a request that credibly shows error.

To protect your privacy and security, we will also take reasonable steps to verify your identity before granting access or making corrections.

How To Contact Us
Should you have other questions or concerns about these privacy policies, please call us at **(877) 638-7056 ext. 6** or send us an email at uslcs@keter.co.il.

US Leisure®

Nombre
Domicilio
Número telefónico
(etc.)

La forma en que utilizamos la información:
Utilizamos la información que usted proporciona cuando realiza un pedido sólo para completar dicho pedido. No compartimos esta información con terceros excepto en la medida necesaria para completar ese pedido.

Utilizamos la información que nos proporciona sobre otra persona cuando realiza un pedido sólo para enviar el producto y para confirmar la entrega. No compartimos esta información con terceros excepto en la medida necesaria para completar ese pedido.

Utilizamos las direcciones de correo electrónico de respuesta para responder el correo que recibimos. Dichas direcciones no se utilizan para ningún otro fin y no se comparten con terceros.

Usted puede registrarse en nuestro sitio web si desea participar en un panel de asesoramiento al consumidor. La información que envíe a nuestro sitio web no se utilizará para este fin salvo que complete el formulario de registro.

Finalmente, nunca utilizamos o compartimos la información de identificación personal que se nos proporciona en Internet en forma no relacionada con la descrita anteriormente sin también brindarle la oportunidad de optar por no compartirla o prohibir de otro modo dichos usos no r elacionados.

Nuestro compromiso con la seguridad de los datos
Para evitar el acceso no autorizado, mantener la exactitud de los datos y asegurar el uso correcto de la información, hemos implementado procedimientos físicos, electrónicos y administrativos para proteger y asegurar la información que recopilamos en Internet.

Nuestro compromiso con la privacidad de los niños:
La protección de la privacidad de los más jóvenes es de especial importancia. Por ello, nunca recopilamos o mantenemos información en nuestro sitio web de aquellas personas que sabemos son menores de 13 años y ninguna parte de nuestro sitio web está estructurada para atraer a los menores de 13 años.

Cómo acceder a su información o cómo corregirla
Usted puede corregir los errores de datos en su información de identificación personal enviándonos una solicitud que demuestre el error en forma creíble.

Para proteger su privacidad y seguridad, también tomaremos medidas razonables para verificar su i dentidad antes de otorgarle acceso o de realizar correcciones.

Cómo comunicarse con nosotros
Si tiene otras preguntas o inquietudes sobre estas políticas de privacidad, llámenos al **(877) 638-7058 poste 6** oo envíenos un correo electrónico a **uslcs@keter.co.il.**

US Leisure

A Member of the Keter Group


US Leisure

2369 Charles R. Jonas Hwy, Stanley, NC 28164.


Phone Number: 877-638-7056

Website: www.usleisureoutdoor.com

E-mail address: uslcs@keter.co.il



US Leisure
2369 Charles R. Jonas Hwy, Stanley, NC 28164.
Número telefónico: 877-638-7056
Sitio web: www.usleisureoutdoor.com
Dirección de correo electrónico: uslcs@keter.co.il



STRONGHOLD™

Assembly Instructions

US Leisure



US Leisure, 2369 Charles R. Jonas Hwy, Stanley, NC 28164.
Phone Number: 1 - 877 - 638 - 7056, ext. 6 Website: www.usleisureoutdoor.com

Made in USA

STRONGHOLD™

Instrucciones de montaje

US Leisure



US Leisure, 2369 Charles R. Jonas Hwy, Stanley, NC 28164.
Número telefónico: 1 - 877 - 638 - 7056, ext. 6 Sitio web: www.usleisureoutdoor.com

Fabricado en los EE.UU.